

• INFORMAÇÕES GERAIS


Instruções de segurança

O suporte de TV foi projetado para sustentar apenas o televisor (ou o televisor + painel de vidro ou mdf), qualquer alteração ou adaptação poderá comprometer seu funcionamento ou estrutura. Caso opte por colocar um painel de vidro ou mdf atrás da tv, atente-se ao peso **total** suportado de **35kg**.


Ao passar a fiação elétrica por dentro do tubo principal, verifique se os fios encontra-se em bom estado.

Os fios devem ficar livres no interior do tubo principal. Durante a instalação certifique-se que os fios não ficarão presos ou pressionados.

• Ferramentas necessárias







• Componentes



a - Parafuso cabeça panela philips 4,8x20mm (4x) (p/ móvel/madeira)
b - Parafuso cabeça cilíndrica allen 1/4"x1/2" (4x)
c - Tubo principal (1x)
d - Haste (2x)
e - Trilho (1)

f - Calço 5mm (4x)
g - Calço 10mm (4x)
h - Calço 20mm (4x)
i - Gabarito (1x)
j - Chave Allen (1x)

*Os parafusos para fixar o suporte na TV não são fornecidos, pois cada TV tem uma especificação diferente. Veja no manual da sua TV qual parafuso deve ser utilizado.







Posicione o gabarito e faça as marcações dos furos no local onde será instalado o suporte.

Use a furadeira para abrir os furos onde serão fixados os parafusos. Faça também o furo central de passagem dos fios/cabos usando a serra copo.

Puxe os fios/cabos pelo furo central feito no móvel.

Posicione o tubo principal (c), passe os fios por dentro do tubo até que saiam pela extremidade superior. Puxe a canopla (peça de acabamento), de maneira que o flange fique aparente. Coloque os parafusos (a) e aperte com a chave philips. Depois de parafusar, encaixe a canopla novamente.



Posicione o trilho (e) no tubo principal (c), coloque os parafusos (b) e aperte com a chave allen (j).

Parafuse as hastes (d) na TV (esses parafusos não são fornecidos, pois cada TV tem uma profundidade diferente). Use os calços (f, g, h) caso a TV tenha alguma irregularidade na parte trás. Os calços servem para nivelar a superfície da TV.

*Veja no manual da sua TV qual parafuso deve ser utilizado.

Após parafusar as hastes (d) na TV, encaixe-as no trilho (e).

Puxe a trava de segurança e empurre a TV para trás, para fazer o encaixe final. Conecte os fios/cabos na TV.

▲ INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Nós não fornecemos nenhum tipo de vidro. Caso o cliente opte por colocar um vidro junto ao Pipes, fica por conta do cliente a especificação, compra e instalação do vidro.

Nós não fornecemos os parafusos que fixam o Suporte diretamente na furação Vesa que fica atrás da Televisão. Há uma grande variedade de televisores e não há como dimensionar o parafuso correto para cada situação e tipo de TV.

Certifique-se que o local tem resistência suficiente para suportar o peso total da instalação.

▲ LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para limpeza e conservação, utilize um pano macio umedecido com água limpa e aplique uma pequena quantidade de detergente ou sabão líquido NEUTRO. Após a limpeza utilize um pano seco para remover a umidade residual. Repita o processo pelo menos uma vez por semana.

Não utilize produtos abrasivos.

Não utilize água sanitária ou soluções de limpeza que contenham cloro na fórmula.

Não utilize produtos ou soluções de limpeza que contenham forte pigmentação.



Entre no nosso site e faça o download desse manual de montagem e instalação.


www.pipes.tv

PIPES.TV / METANOX METALÚRGICA - CNPJ 04.806.132/0001-66
Rua Cecília do Rego Almeida, Q AS LT 04, 63
Jardim Eldorado, Distrito Industrial II / Palhoça - SC
CEP 88133-516

Pipes.tv
sua tv em 360°

SUPORTE GIRATÓRIO PARA TV

MODELO BASE



MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO