• INFORMAÇÕES GERAIS

Instruções de segurança

O suporte de TV foi projetado para sustentar apenas o televisor (ou o televisor + painel de vidro ou mdf), qualquer alteração ou adaptação poderá comprometer seu funcionamemto ou estrutura. Caso opte por colocar um painel de vidro ou mdf atrás da tv, atente-se ao peso total suportado de 30ka.


Ao passar a fiação elétrica por dentro do tubo principal, verifique se os fios encontra-se em bom estado.

Os fio devem ficar livres no interior do tubo principal. Durante a instalação certifique-se que os fios não ficarão presos ou pressionados.

Ferramentas necessárias




Componentes




- a Parafuso cabeca panela philips 4,8x50mm (4x) (p/ alvenaria)
- **b** Parafuso cabeça cilíndrica allen **i** Calço 20mm (4x) 1/4"x1/2" (4x)
- **c** Bucha Ø8mm (4x) (p/ alvenaria) **k** Chave Allen (1x)
- **d** Tubo principal (1x)
- e Haste (2x)
- **f** Trilho (1)


- q Calco 5mm (4x)
- **h** Calço 10mm (4x)
- i Gabarito (1x)
- *Os parafusos para fixar o suporte na TV não são fornecidos, pois cada TV tem uma especificação diferente. Veja no manual da TV qual prafuso deve ser usado.




Faça uma abertura no gesso (caso tenha), para ter acesso ao local onde será fixado o suporte na laje. Posicione o gabarito e faça as marcações dos furos.




Use a furadeira para fazer os furos onde foram feitas as marcações na laje.




Coloque as buchas (c) nos furos. Retire a borracha do furo onde entrarão os fios e puxe a Canopla (peça de acabamento), de maneira que os furos do flange figuem aparentes. Posicione o tubo principal (d), coloque os parafusos a e aperte com a chave philips.




Coloque a borracha no furo onde entrarão os fios. Posicione o trilho (f) no tubo principal (d), coloque os parafusos (b) e aperte com a chave allen




Passe todos os fios/cabos pelo furo de entrada, na extremidade superior do tubo. Puxe de maneira que os fios/cabos saiam pela extremidade inferior do tubo.




Parafuse as Hastes (e) na TV (esses parafusos não são fornecidos, pois cada TV tem uma profundidade diferente). Use os calços (g, h, i) caso a TV tenha alguma irregularidade na parte trás. Os calços servem para nivelar a superfície da TV.




Após parafusar as Hastes (e) na TV. encaixe-as no Trilho (f). Puxe as Travas de segurança e empurre a TV para trás, para fazer o encaixe final. Conecte os fios/cabos na TV



Caso seia necessário ajustar a altura, há duas opções. OPÇÃO 1: segure a TV pela parte de baixo, puxe o pino, faça o ajuste e solte para travar. Não esqueca de SEGURAR A TV antes de puxar o pino.



OPÇÃO 2: Puxe as travas de segurança e retire a TV do trilho. Em seguida, segure o trilho, puxe o pino, faça o ajuste e solte para travar. Encaixe a TV novamente.



Caso seja necessário ajustar o ângulo da TV, é preciso puxar as travas de segurança e retirar a TV do trilho. Afrouxe os parafusos 1, 2 e 3 com a chave allen e faça o ajuste na angulação. Aperte os parafusos e coloque a TV no trilho novamente.



Entre no nosso site e faça o download desse manual de montagem e instalação.

www.pipes.tv

▲ INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Nós não fornecemos nenhum tipo de vidro. Caso o cliente opte por colocar um vidro junto ao Pipes, fica por conta do cliente a especificação, compra e instalação do vidro.

Nós não fornecemos os parafusos que fixam o Suporte diretamente na furação Vesa que fica atrás da Televisão. Há uma grande variedade de televisores e não há como dimensionar o parafuso correto para cada situação e tipo de Televisão.

Certifique-se que a laje tem resistência suficiente para suportar o peso total da instalação.

▲LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para limpeza e conservação, utilize um pano macio umedecido com água limpa e aplique uma pequena quantidade de detergente ou sabão líquido NEUTRO. Após a limpeza utilize um pano seco para remover a umidade residual. Repita o processo pelo menos uma vez por semana.

Não utilize produtos abrasivos.

Não utilize água sanitária ou soluções de limpeza que contenham cloro na fórmula.


Não utilize produtos ou soluções de limpeza que contenham forte pigmentação.

PIPES.TV / METANOX METALÚRGICA - CNPJ 04.806.132/0001-66 Rua Cecília do Rego Almeida, Q AS LT 04, 63 Jardim Eldorado, Distrito Industrial II / Palhoça - SC CEP 88133-516



SUPORTE GIRATÓRIO PARA TV INSTALAÇÃO NA LAJE

MODELO UP



MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO